

# MPX-450D

DANTE EXPANSION MODULE

MÓDULO DE EXPANSIÓN DANTE

MODULE D'EXPANSION DANTE

MÓDULO DE EXPANSÃO DANTE



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

#### EN

- DANTE expansion module for audio matrix **MPX-4088**
- 8 x 8 digital audio input/output channels
- Connections via RJ-45, Cat 5e cable
- To share channels among matrices

#### ES

- Módulo de expansión DANTE para matriz de audio **MPX-4088**
- 8 x 8 canales de entrada/salida de audio digital
- Conexiones mediante cable RJ-45, Cat 5e
- Para compartir canales entre matrices

#### FR

- Module d'expansion DANTE pour la matrice audio **MPX-4088**
- 8 x 8 canaux d'entrée/sortie d'audio numérique
- Connexions par câble RJ-45, Catégorie 5e
- Pour partager les canaux entre les matrices

#### PT

- Módulo de expansão DANTE para matriz de áudio **MPX-4088**
- 8 x 8 canais de entrada/saída de áudio digital
- Ligações por cabo RJ-45, Cat 5e
- Para partilhar canais entre matrizes


# INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

**1 EN** Remove the screws (1) and then the protective cover (2) from the DANTE expansion slot.

**ES** Retire los tornillos (1) y quite la placa de protección (2) de la ranura de expansión DANTE.

**FR** Retirez les vis (1) et retirez la plaque de protection (2) de l'emplacement d'extension DANTE.

**PT** Remova os parafusos (1) e extraia a placa de proteção (2) da ranhura de expansão DANTE.



**2 EN** Next, insert the DANTE expansion module (3) in the expansion slot. Finally, secure the expansion module with the screws (4).

**ES** A continuación, inserte el módulo de expansión DANTE (3) en la ranura de expansión. Por último, sujete el módulo de expansión con los tornillos (4).

**FR** Insérez ensuite le module d'extension DANTE (3) dans le logement d'extension. Enfin, fixez le module d'extension à l'aide des vis (4).

**PT** De seguida, introduza o módulo de expansão DANTE (3) na ranhura de expansão. Por último, fixe o módulo de expansão com os parafusos (4).

